

Guía rápida para Auto-Bombas



1. Se despliega la trompa de la bomba.



2. Mezclar el PumpSlick en 20 L. de agua hasta conseguir el lubricante.



3. Llenar la bomba con el hormigón.



4. Verter el lubricante en el registro de la tobera...



5.hasta llenarla (aprox. 20 L.)



6. Entonces se puede empezar a bombear sin riesgos ni desperdicios.



PumpSlick

Calibre 45 P29

28400 Collado Villalba

Tel. 902 10 40 56 Fax 914 33 70 72

www.pumpslick.com info@pumpslick.com